

# BERGSTEN THERMO-DECK

## DRIFT & VEDLIGEHOOLD af BERGSTEN THERMO DECK - terrassebrædder i ubehandlet thermo-træ

### Produkt

- Terrassebrædder i Bergsten Thermo-Træ til skruemontering:  
Download monteringsvejledning på [Bergstentimber.dk](http://Bergstentimber.dk) – [KLIK HER](#)

### Materiale

- Thermo-Træ iht. produkt beskrivelse. Find produktbeskrivelse på [Protrae.dk](http://Protrae.dk) – [KLIK HER](#):

### Opbevaring

Pakkerne må ikke ligge direkte på jorden. Placer dem på strøer og overdæk dem.

### Montering

Thermo-Træ tåler ikke direkte jordkontakt. Huller forbores. Anvend syrefaste rustfrie skruer, der egner sig til træ 4,2x35-45, Ø max. 8 mm, 2,2 stk. pr. m. Afstand mellem brædderne min. 3 mm. Afstand ved endesamlinger 1-2 mm.

Terrassebrædderne monteres så alle skruehoveder ligger helt plant med træoverfladen. Følg anvisning i Monteringsvejledningen til Bergsten Thermo-Deck som findes på [Bergstentimber.dk](http://Bergstentimber.dk) – [KLIK HER](#)

### Egenskaber

Ubehandlet Thermo-Træ eller Thermo-Træ behandlet med ikke-pigmenteret træbeskyttelse vil patinere fra brunlig glød til vejrgråt. Thermo-Træs holdbarhed påvirkes ikke umiddelbart, men særligt belastede vandrette flader som f.eks. terrasser, behøver overfladebehandling efter montage.

Typisk for træ vil der over tid opstå naturlige fine revner – det forekommer også i Thermo-Træ. Overfladebehandling med UV-filter vil beskytte og være med til at reducere forekomsten.

### Vedligehold

Der anbefales overfladebehandling før eller umiddelbart efter montering. Hvis den brune glød ønskes bevaret, skal der bruges pigmenteret træbeskyttelse / træolie med UV-filter. Brug anerkendte mærker som f.eks. Pinotex, Gori, Beckers m.fl.

Forventet levetid ved vedligehold efter forskrifterne 15-20 år.

#### *Efterfølgende vedligehold*

Efter behov afhængig af placering (N-S-Ø-V). Der vil være forskel på, hvor hyppigt det skal vedligeholdes, dog typisk efter 1-5 år. Sydvendt kræver mest vedligehold. Træet efterses 1 gang årligt og renses for snavs, insekter etc., som kan danne grobund for alge- og skimmelvækst.

Fjern evt. løstsiddende træbeskyttelse med børste. Afvask træfladen med vand tilsat algefjerner efter producentens anvisning. Skyl efter med rigeligt vand. Lad overfladen tørre og giv 1-2 gange træbeskyttelse efter behov. Temperaturen skal være min. 8°C og luftfugtigheden under 80%.