

# BERGSTEN THERMO-DECK

## Montering af Thermo-Deck

Ligesom alle andre former for terrasser kræver Thermo-Træ strøer som underlag. Opbygningen med netop Bergsten Thermo Deck. 26x117 mm. kræver blot, at **strø afstanden ikke overstiger 45 cm.**

For øvrig information henvises til [www.bergstentimber.dk](http://www.bergstentimber.dk)

## Montering med Profix beslag:

